



HORUS UP-DOWN 24W

INSTRUKCJA MONTAŻU KINKIETU WALL LAMP ASSEMBLY INSTRUCTIONS

230V 50Hz IP20  



PL

1. Wspornik montażowy przymocować do ściany wkrętami.
2. Połączyć przewody zasilające oraz nałożyć korpus lampy na wspornik, wkręcić śruby M3 w otwory montażowe wspornika, dokręcając je do oporu.
3. Odkręcić śruby z boku oprawy i wyjąć górną część oprawy.
4. Włożyć świetlówkę w oprawki, a następnie przekręcić o 90°.
5. Złożyć dwie części oprawy i dokręcić śruby z boku oprawy.

UK

1. Fasten the mounting support to the wall with screws
2. Connect the cables with the installation slot and place the fixture body on the mounting support, place the M3 screws into support's inserts, tighten firmly.
3. Unscrew the screws on fixture's body sides and take the upper part from the rest of the body.
4. Fit the light source into the bindings, then rotate it 90°.
5. Put the body fixture back together and tighten the screws.

UWAGA

1. Przed zainstalowaniem oprawy należy wyłączyć zasilanie elektryczne
2. Montaż wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z uprawnionym elektrykiem lub dostawcą w celu uzyskania informacji o możliwych rozwiązaniach.
3. Oprawę należy uziemić. Przewody elektryczne: żółtozielony - uziemienie, niebieski - neutralny, brązowy - przewód napięciowy, czarny - przewód napięciowy

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA WYROBU

1. Wyrób należy stosować tylko zgodnie z przeznaczeniem.
2. Montaż należy wykonać zgodnie z powyższą instrukcją.
3. Producent nie ponosi odpowiedzialności za urazy oraz szkody wywołane nieprawidłowym montażem oraz użytkowaniem wyrobu.
4. Nie stosować źródeł światła innych niż zalecane. Nie przekraczać podanej mocy.

WARUNKI GWARANCJI

1. Na wykonane wyroby producent udziela 24-miesięcznej gwarancji od daty zakupu.
2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych (w tym pęknięć, zarysowań, pocięć, itp.) oraz innych uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego montażu lub użytkowania wyrobu.
3. W przypadku ewentualnych reklamacji należy dostarczyć dowód zakupu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

- podłączenie opraw do sieci mogą wykonywać tylko osoby z odpowiednimi uprawnieniami
- dokonywanie jakichkolwiek czynności wewnątrz oprawy przy włączonym zasilaniu grozi porażeniem elektrycznym.
- producent nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikłe z niestosowania zaleceń niniejszej instrukcji

IMPORTANT

1. Switch off the electric energy before installing the fixture.
2. Install according to the manufacturer's guidelines. If in doubt consult a qualified electrician or the supplier to get additional information on possible solutions.
3. This fixture has to be earthed. Electric wires: yellow/green - earth, blue - lead (neutral), brown - live, black - live

INSTRUCTIONS FOR USE

1. This fixture is to be used only according to its purpose.
2. Follow the above instructions for the installation.
3. The manufacturer will not accept liability for injury or any damage resulting from incorrect installation or use of this product.
4. Do not use light sources other than indicated on the product. Do not exceed the maximum power indicated.



WARRANTY

1. The manufacturer gives the 24 month warranty for this product, beginning from the date of purchase.
2. The warranty does not include mechanical damages (incl. cracks, scratches, bends, etc.) as well as other damages resulting from incorrect installation or use of the product.
3. In case of reclamation, please attach the bill of sale.

HORUS UP-DOWN 24W

INSTRUKCJA MONTAŻU KINKIETU WALL LAMP ASSEMBLY INSTRUCTIONS

230V 50Hz IP20  



PL

1. Wspornik montażowy przymocować do ściany wkrętami.
2. Połączyć przewody zasilające oraz nałożyć korpus lampy na wspornik, wkręcić śruby M3 w otwory montażowe wspornika, dokręcając je do oporu.
3. Odkręcić śruby z boku oprawy i wyjąć górną część oprawy.
4. Włożyć świetlówkę w oprawki, a następnie przekręcić o 90°.
5. Złożyć dwie części oprawy i dokręcić śruby z boku oprawy.

UK

1. Fasten the mounting support to the wall with screws
2. Connect the cables with the installation slot and place the fixture body on the mounting support, place the M3 screws into support's inserts, tighten firmly.
3. Unscrew the screws on fixture's body sides and take the upper part from the rest of the body.
4. Fit the light source into the bindings, then rotate it 90°.
5. Put the body fixture back together and tighten the screws.

UWAGA

1. Przed zainstalowaniem oprawy należy wyłączyć zasilanie elektryczne
2. Montaż wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z uprawnionym elektrykiem lub dostawcą w celu uzyskania informacji o możliwych rozwiązaniach.
3. Oprawę należy uziemić. Przewody elektryczne: żółtozielony - uziemienie, niebieski - neutralny, brązowy - przewód napięciowy, czarny - przewód napięciowy

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA WYROBU

1. Wyrób należy stosować tylko zgodnie z przeznaczeniem.
2. Montaż należy wykonać zgodnie z powyższą instrukcją.
3. Producent nie ponosi odpowiedzialności za urazy oraz szkody wywołane nieprawidłowym montażem oraz użytkowaniem wyrobu.
4. Nie stosować źródeł światła innych niż zalecane. Nie przekraczać podanej mocy.

WARUNKI GWARANCJI

1. Na wykonane wyroby producent udziela 24-miesięcznej gwarancji od daty zakupu.
2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych (w tym pęknięć, zarysowań, pocięć, itp.) oraz innych uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego montażu lub użytkowania wyrobu.
3. W przypadku ewentualnych reklamacji należy dostarczyć dowód zakupu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

- podłączenie opraw do sieci mogą wykonywać tylko osoby z odpowiednimi uprawnieniami
- dokonywanie jakichkolwiek czynności wewnątrz oprawy przy włączonym zasilaniu grozi porażeniem elektrycznym.
- producent nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikłe z niestosowania zaleceń niniejszej instrukcji

IMPORTANT

1. Switch off the electric energy before installing the fixture.
2. Install according to the manufacturer's guidelines. If in doubt consult a qualified electrician or the supplier to get additional information on possible solutions.
3. This fixture has to be earthed. Electric wires: yellow/green - earth, blue - lead (neutral), brown - live, black - live

INSTRUCTIONS FOR USE

1. This fixture is to be used only according to its purpose.
2. Follow the above instructions for the installation.
3. The manufacturer will not accept liability for injury or any damage resulting from incorrect installation or use of this product.
4. Do not use light sources other than indicated on the product. Do not exceed the maximum power indicated.

WARRANTY

1. The manufacturer gives the 24 month warranty for this product, beginning from the date of purchase.
2. The warranty does not include mechanical damages (incl. cracks, scratches, bends, etc.) as well as other damages resulting from incorrect installation or use of the product.
3. In case of reclamation, please attach the bill of sale.