

PL

1. Wspornik montażowy przymocować do sufitu wkrętami. Wkręcić śruby kontrujące M3 w otwory wspornika pozostawiając 2~3 mm luzu.
2. Połączyć przewody zasilające według schematu i nałożyć korpus podsufitki na uchwyt. Dokręcić śrubami M3.
3. Wyregulować wysokość lampy ustalając długość linek montażowych między podsufitką a oprawą.
4. Wkręcić źródło światła do oprawy.

UK

1. Fasten the mounting support to the ceiling with screws. Tighten M3 screws leaving 2~3mm distance between screw head and the mounting support.
2. Connect the power supply wires according to the scheme and fit the support cover. Fasten with M3 screws.
3. Adjust the height of the lamp by fixing the length of the support wires between support cover and lamp body.
4. Place light source into binding

## UWAGA

1. Przed zainstalowaniem oprawy należy wyłączyć zasilanie elektryczne.
2. Montaż wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z uprawnionym elektrykiem.
3. Przewody elektryczne:  
żółtozielony - uziemienie (⊕), niebieski - neutralny (N), brązowy lub czarny - przewód napięciowy (L)

## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA WYROBU

1. Wyrób należy stosować tylko zgodnie z przeznaczeniem.
2. Montaż należy wykonać zgodnie z powyższą instrukcją.
3. Producent nie ponosi odpowiedzialności za urazy oraz szkody wywołane nieprawidłowym montażem oraz użytkowaniem wyrobu.
4. Nie stosować źródeł światła innych niż zalecane. Nie przekraczać podanej mocy.
5. Źródło światła zastosowane w tej oprawie oświetleniowej powinno być wymieniane wyłącznie przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę.

## WARUNKI GWARANCJI

1. Na wykonane wyroby producent udziela 24-miesięcznej gwarancji od daty zakupu.
2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych. (w tym pęknięć, zarysowań, pocięć, itp.) oraz innych uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego montażu lub użytkowania wyrobu.
3. W przypadku ewentualnych reklamacji należy dostarczyć dowód zakupu.

## IMPORTANT




1. Switch off the electric energy before installing the fixture.
2. Install according to the manufacturer's guidelines. If in doubt consult a qualified electrician.
3. Electric wires:  
yellow/green - earth (⊕), blue - lead (neutral) (N), brown or black - live (L)

## INSTRUCTIONS FOR USE

1. This fixture is to be used only according to its purpose.
2. Follow the above instructions for the installation.
3. The manufacturer will not accept liability for injury or any damage resulting from incorrect installation or use of this product.
4. Do not use light sources other than indicated on the product. Do not exceed the maximum power indicated.
5. The light source used in this luminaire should only be replaced by the manufacturer or its service representative or a similarly qualified person.

## WARRANTY

1. The manufacturer gives the 24 month warranty for this product, beginning from the date of purchase.
2. The warranty does not include mechanical damages (incl. cracks, scratches, bends, etc.) as well as other damages resulting from incorrect installation or use of the product.
3. In case of reclamation, please attach the bill of sale.



PL

1. Wspornik montażowy przymocować do sufitu wkrętami. Wkręcić śruby kontrujące M3 w otwory wspornika pozostawiając 2~3 mm luzu.
2. Połączyć przewody zasilające według schematu i nałożyć korpus podsufitki na uchwyt. Dokręcić śrubami M3.
3. Wyregulować wysokość lampy ustalając długość linek montażowych między podsufitką a oprawą.
4. Wkręcić źródło światła do oprawy.

UK

1. Fasten the mounting support to the ceiling with screws. Tighten M3 screws leaving 2~3mm distance between screw head and the mounting support.
2. Connect the power supply wires according to the scheme and fit the support cover. Fasten with M3 screws.
3. Adjust the height of the lamp by fixing the length of the support wires between support cover and lamp body.
4. Place light source into binding

## UWAGA

1. Przed zainstalowaniem oprawy należy wyłączyć zasilanie elektryczne.
2. Montaż wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z uprawnionym elektrykiem.
3. Przewody elektryczne:  
żółtozielony - uziemienie (⊕), niebieski - neutralny (N), brązowy lub czarny - przewód napięciowy (L)

## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA WYROBU

1. Wyrób należy stosować tylko zgodnie z przeznaczeniem.
2. Montaż należy wykonać zgodnie z powyższą instrukcją.
3. Producent nie ponosi odpowiedzialności za urazy oraz szkody wywołane nieprawidłowym montażem oraz użytkowaniem wyrobu.
4. Nie stosować źródeł światła innych niż zalecane. Nie przekraczać podanej mocy.
5. Źródło światła zastosowane w tej oprawie oświetleniowej powinno być wymieniane wyłącznie przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę.

## WARUNKI GWARANCJI

1. Na wykonane wyroby producent udziela 24-miesięcznej gwarancji od daty zakupu.
2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych. (w tym pęknięć, zarysowań, pocięć, itp.) oraz innych uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego montażu lub użytkowania wyrobu.
3. W przypadku ewentualnych reklamacji należy dostarczyć dowód zakupu.

## IMPORTANT

1. Switch off the electric energy before installing the fixture.
2. Install according to the manufacturer's guidelines. If in doubt consult a qualified electrician.
3. Electric wires:  
yellow/green - earth (⊕), blue - lead (neutral) (N), brown or black - live (L)

## INSTRUCTIONS FOR USE

1. This fixture is to be used only according to its purpose.
2. Follow the above instructions for the installation.
3. The manufacturer will not accept liability for injury or any damage resulting from incorrect installation or use of this product.
4. Do not use light sources other than indicated on the product. Do not exceed the maximum power indicated.
5. The light source used in this luminaire should only be replaced by the manufacturer or its service representative or a similarly qualified person.

## WARRANTY

1. The manufacturer gives the 24 month warranty for this product, beginning from the date of purchase.
2. The warranty does not include mechanical damages (incl. cracks, scratches, bends, etc.) as well as other damages resulting from incorrect installation or use of the product.
3. In case of reclamation, please attach the bill of sale.