

TWIST


1x60W,2x60W,3x60W

INSTRUKCJA MONTAŻU KINKIETU

WALL LAMP ASSEMBLY INSTRUCTIONS

230V 50Hz IP44  


1.



(PL)

1. Odkręcić klosz z podstawy (w lewo).
2. Przykręcić do podłoża czterema wkrętami podstawę i podłączyć zasilanie.
3. Założyć źródła światła.
4. Zakręcić klosz do podstawy o około 70 stopni (w prawo).

2.



(UK)

1. Unscrew shade from the base (to the left).
2. Screw base to the groundwork with four screws and connect the power supply.
3. Put the light sources in.
4. Screw shade to the base by about 70 degrees (to the right).

UWAGA

1. Przed zainstalowaniem oprawy należy wyłączyć zasilanie elektryczne
2. Montaż wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z uprawnionym elektrykiem.
3. Oprawę należy uziemić. Przewody elektryczne: żółtozielony - uziemienie, niebieski - neutralny, brązowy - przewód napięciowy, czarny - przewód napięciowy

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA WYROBU

1. Wyrób należy stosować tylko zgodnie z przeznaczeniem.
2. Montaż należy wykonać zgodnie z powyższą instrukcją.
3. Producent nie ponosi odpowiedzialności za urazy oraz szkody wywołane nieprawidłowym montażem oraz użytkowaniem wyrobu.
4. Nie stosować źródeł światła innych niż zalecane. Nie przekraczać podanej mocy.

WARUNKI GWARANCJI

1. Na wykonane wyroby producent udziela 24-miesięcznej gwarancji od daty zakupu.
2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych. (w tym pęknięć, zarysowań, pocięć, itp.) oraz innych uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego montażu lub użytkowania wyrobu.
3. W przypadku ewentualnych reklamacji należy dostarczyć dowód zakupu.

IMPORTANT

1. Switch off the electric energy before installing the fixture.
2. Install according to the manufacturer's guidelines. If in doubt consult a qualified electrician.
3. This fixture has to be earthed. Electric wires: yellow/green - earth, blue - lead (neutral), brown - live, black - live

INSTRUCTIONS FOR USE

1. This fixture is to be used only according to its purpose.
2. Follow the above instructions for the installation.
3. The manufacturer will not accept liability for injury or any damage resulting from incorrect installation or use of this product.
4. Do not use light sources other than indicated on the product. Do not exceed the maximum power indicated.

WARRANTY

1. The manufacturer gives the 24 month warranty for this product, beginning from the date of purchase.
2. The warranty does not include mechanical damages (incl. cracks, scratches, bends, etc.) as well as other damages resulting from incorrect installation or use of the product.
3. In case of reclamation, please attach the bill of sale.

TWIST


1x60W,2x60W,3x60W

INSTRUKCJA MONTAŻU KINKIETU

WALL LAMP ASSEMBLY INSTRUCTIONS

230V 50Hz IP44  


1.



(PL)

1. Odkręcić klosz z podstawy (w lewo).
2. Przykręcić do podłoża czterema wkrętami podstawę i podłączyć zasilanie.
3. Założyć źródła światła.
4. Zakręcić klosz do podstawy o około 70 stopni (w prawo).

2.



(UK)

1. Unscrew shade from the base (to the left).
2. Screw base to the groundwork with four screws and connect the power supply.
3. Put the light sources in.
4. Screw shade to the base by about 70 degrees (to the right).

UWAGA

1. Przed zainstalowaniem oprawy należy wyłączyć zasilanie elektryczne
2. Montaż wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z uprawnionym elektrykiem.
3. Oprawę należy uziemić. Przewody elektryczne: żółtozielony - uziemienie, niebieski - neutralny, brązowy - przewód napięciowy, czarny - przewód napięciowy

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA WYROBU

1. Wyrób należy stosować tylko zgodnie z przeznaczeniem.
2. Montaż należy wykonać zgodnie z powyższą instrukcją.
3. Producent nie ponosi odpowiedzialności za urazy oraz szkody wywołane nieprawidłowym montażem oraz użytkowaniem wyrobu.
4. Nie stosować źródeł światła innych niż zalecane. Nie przekraczać podanej mocy.

WARUNKI GWARANCJI

1. Na wykonane wyroby producent udziela 24-miesięcznej gwarancji od daty zakupu.
2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych. (w tym pęknięć, zarysowań, pocięć, itp.) oraz innych uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego montażu lub użytkowania wyrobu.
3. W przypadku ewentualnych reklamacji należy dostarczyć dowód zakupu.

IMPORTANT

1. Switch off the electric energy before installing the fixture.
2. Install according to the manufacturer's guidelines. If in doubt consult a qualified electrician.
3. This fixture has to be earthed. Electric wires: yellow/green - earth, blue - lead (neutral), brown - live, black - live

INSTRUCTIONS FOR USE

1. This fixture is to be used only according to its purpose.
2. Follow the above instructions for the installation.
3. The manufacturer will not accept liability for injury or any damage resulting from incorrect installation or use of this product.
4. Do not use light sources other than indicated on the product. Do not exceed the maximum power indicated.

WARRANTY

1. The manufacturer gives the 24 month warranty for this product, beginning from the date of purchase.
2. The warranty does not include mechanical damages (incl. cracks, scratches, bends, etc.) as well as other damages resulting from incorrect installation or use of the product.
3. In case of reclamation, please attach the bill of sale.